


# Regeldetail "LORO Attikaablauf "

System: Optigrün Retentionsdach 0°

Intensivbegrünung mit WRB 85i als Warmdach

Retentionsvolumen gemäß Optigrün RWS 4.0 - Berechnung



### Anmerkung

Retentionsvolumen: Das temporäre und ggf. permanente Retentionsvolumen ist mit dem Statiker abzuklären  
 Notüberlauf: Der Notüberlauf ist über OK Retentionsbox anzusetzen

\* Gewerk Dachabdichtung \*\* Gewerk Hochbau